






- Раздвижная система для шкафов с верхней подвеской дверей
- Изготавливается из анодированного алюминия
- Система комплектуется стопорами для плавного закрывания дверей
- Система делится на два типа: вес одной двери 50кг или 100кг
- Толщина дверей может быть от 23мм до 50мм
- Две высоты дверей от пола 17мм и 33мм




master mas: МОГУЩЕСТВО СИСТЕМЫ







ML 10
Верхняя
направляющая




ML 51 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H33




ML 13
Верхняя
направляющая




ML 51 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H33




ML 20
Нижняя
направляющая




ML 60 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H17




ММ 31 (S)
Верхний ролик
для внешней
двери (левый)




ML 60 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H17




ММ 31 (D)
Верхний ролик
для внешней
двери (правый)




ML 61 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H33




ММ 41 (S)
Верхний ролик
для внутренней
двери (левый)




ML 61 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H33




ММ 41 (D)
Верхний ролик
для внутренней
двери (правый)




ММ 191
Верхний стопор




ML 50 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H17



ММ 93
Нижний стопор



ML 50 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H17





ML 70
Декоративная
пластина



master mas: Light midi


max 50 kg




ML 10
Верхняя
направляющая




ML 13
Верхняя
направляющая




ML 20
Нижняя
направляющая




MM 34 (S)
Верхний ролик
для внешней
двери (левый)




MM 34 (D)
Верхний ролик
для внешней
двери (правый)




MM 41 (S)
Верхний ролик
для внутренней
двери (левый)




MM 41 (D)
Верхний ролик
для внутренней
двери (правый)




ML 53 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H17



ML 53 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H17



ML 54 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H33



ML 54 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H33



ML 60 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H17




ML 60 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H17




ML 61 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H33




ML 61 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H33





















MM 191
Верхний стопор





MM 93
Нижний стопор




ML 72
Декоративная
пластина




max 100 kg




ML 10
Верхняя
направляющая




ML 13
Верхняя
направляющая




ML 20
Нижняя
направляющая




MM 134 (S)
Верхний ролик
для внешней
двери (левый)




MM 134 (D)
Верхний ролик
для внешней
двери (правый)




MM 141 (S)
Верхний ролик
для внутренней
двери (левый)




MM 141 (D)
Верхний ролик
для внутренней
двери (правый)




ML 53 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H17



ML 53 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H17



ML 54 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H33



ML 54 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H33



ML 60 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H17




ML 60 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H17




ML 61 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H33




ML 61 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H33





MM 191
Верхний стопор




MM 93
Нижний стопор




ML 72
Декоративная
пластина




ML 10
Верхняя
направляющая




ML 13
Верхняя
направляющая




ML 20
Нижняя
направляющая




MM 137 (S)
Верхний ролик
для внешней
двери (левый)




MM 137 (D)
Верхний ролик
для внешней
двери (правый)




MM 141 (S)
Верхний ролик
для внутренней
двери (левый)




MM 141 (D)
Верхний ролик
для внутренней
двери (правый)




ML 56 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H17



ML 56 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H17



ML 57 (S)
Нижний зацеп
для внешней
двери (левый)
H33



ML 57 (D)
Нижний зацеп
для внешней
двери (правый)
H33



ML 60 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H17




ML 60 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H17




ML 61 (S)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (левый)
H33



ML 61 (D)
Нижний зацеп
для внутренней
двери (правый)
H33





MM 191
Верхний стопор



MM 93
Нижний стопор



master mas: УСТАНОВКА СТОПОРОВ



- Устанавливаем стопор в верхнюю и нижнюю направляющую, крепим их к корпусу шкафа (рис.1/5)
- Вводим защелку в верхнем стопоре (рис.2)
- Корректируем установку стопора и крепим их (рис.3/4)
- Схема крепления роликов и зацепов (рис.7)